

取扱説明書



富士通株式会社

この装置は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において 使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処 理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に接近してご使用になると 受信障害の原因となることがあります。

取扱説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。

はじめに

このたびは、当社の高解像度カラーCRTディスプレイー14(FMT-DP533またはFMT-DP534)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

カラーCRTディスプレイ-14 (以降、本製品)を使用する前に、本書をよくお読みになり、効果的にご利用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに必ず保存してください。 なお、販売店のサインのない保証書は無効ですのでご注意してください。

梱包物を確認してください

- ●カラーCRTディスプレイ-14
- ●保証書
- ●修理サービス網一覧
- ●取扱説明書 (本書)

万一、不備な点がございましたら、恐れ入りますが、お買い求めの販売店、もしくは最寄りの弊社〇A保守サービスセンターまでお申し付けください。

本マニュアルは、"外国為替および外国貿易管理法"に基づく特定技術が含まれています。したがいまして、本マニュアルまたは、その一部を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要とされます。


富士通株式会社




1	概 要
2	接続方法 3
3	使用上のご注意 4 3.1 設置場所について 4 3.2 安全にお使いいただくために 5 3.3 日常の取扱いについて 6 3.4 日常のお手入れについて 7 3.5 その他の注意事項 8
4	故障かな・・・とお考えになる前に g
5	仕 様10
R	アフターサービスについて11

1. 概 要

1. 1 各部の名称とその働き



- ① 水平位置調節ツマミ CRTの画面が、右または左に片寄っているときに調節します。
- ② **ブライトネスボリューム**本製品の前面から見て、時計方向に回すと明るくなります。室内の明るさに応じて適切な明るさで、ご使用ください。
- ③ コントラストボリューム 本製品の前面から見て、時計方向に回すと、画面のコントラストが高 くなります。
- ① 電源スイッチ (POWER)押すと電源が入り、再度押すと電源が切れます。
- 電源表示ランプ電源が入ると、緑色に光ります。




⑥ 映像入力端子 添付のCRTケーブルを接続します。


2. 接続方法

パーソナルコンピュータと本製品との接続方法を説明します。

弊社のパーソナルコンピュータ「 p_M TOWNS」を接続すると、480ライン/400ライン/240ラインのマルチスキャン対応のカラーディスプレイモニタとして、ご使用になれます。

- ① 付属品のCRTケーブルを 映像入力端子に接続します。
- ② 両側のネジで止めます。





【注意】

- ・接続する時は、本製品とパーソナルコンピュータの電源を切ってから 行ってください。
- ・電源コードは、必ず本体のアウトレットに接続してください。

3. 使用上のご注意

3. 1 設置場所について


(1) 直射日光のあたる所や照明 器具の光が、直接ブラウン管 に入る所には設置しないでく ださい。




(3) 湿気の多い所(加湿器のそばや台所など)、油や煙のある所、水のかかりやすい所、ほこりの多い所などは避けてください。



(2) ディスプレイモニタの後方 は明るくしないでください。 明るすぎて目が疲れる場合 は、ついたてやカーテンなど で光を防いでください。




(4) 風通しの悪い所 (押入れの中など) や通気孔をふさぐような所 (ふとんの上など) は、内部の温度を上昇させますので設置しないでください。



3. 2 安全にお使いいただくために

- (1) 通気孔をふさぐような物を 置かないでください。通気孔 がふさがると、キャビネット 内の温度が上昇し、故障の原 因となります。
- (2) セットを分解したり、改造 したりしないでください。感 電の恐れがあります。




3. 3 日常の取扱いについて

(1) ディスプレイ内部に水をこ ぼしたり、金属物(ヘアピン など)を落としたりしないで ください。



(2) 持ち運ぶときは、衝撃を与 えないようにしてください。 破損、故障の原因となります。



3. 4 日常のお手入れについて

(1) キャビネットの汚れがひど いときは、水で薄めた中性洗 剤にひたした布でよく絞って 拭き取り、乾いた布で仕上げ てください。化学ぞうきん、 シンナー、ベンジンの使用は 避けてください。




(3) ブラウン管は傷つきやすい ので硬い物でこすったり、た たいたりしないでください。



(2) ブラウン管の汚れは柔らかい布で拭きとってください。 お手入れの際は、<u>必ず電源プラグを抜いてから</u>行ってください。



(4) ブラウン管に手を触れると、弱い電気を感じることがあります。これはブラウン管が静電気を帯びているためです。 人体に影響はありませんので、ご安心ください。



3.5 その他の注意事項

- (1) 長時間ブラウン管の表示を見続けますと、目の疲労が蓄積されますので、適 度に休息をとるようにしてください。
- (2) 電源を入れた状態で本製品の向きを変えると、地磁気の影響により画質が低下します。この場合、一度電源を切り10分以上放置後、再度電源を入れてください。
- (3) ゴムやビニール製品を長時間接触させておかないでください。キャビネットの塗料がはげたり、変質したりすることがあります。

4. 故障かな・・・とお考えになる前に

修理をご依頼になる前に、次の項目をチェックしてください。

症状	チェックポイント
画像が出ない	 電源ランプはついていますか。 電源コードは接続されていますか。 CRTケーブルは接続されていますか。 コントラストボリューム、ブライトネスボリュームを最大の位置にしてみてください。
画面が揺れる	・近くにモータ、変圧器等、強い磁気を発生する物がありませんか。・他のディスプレイ、テレビ等との距離は十分離れていますか。
色かずれる	 電源を入れた状態で本製品の向きを変えていませんか。一度電源を切り10分以上放置後、再度電源を入れてみてください。 金属板の上に本製品を置いていませんか。金属板が着磁していると色ずれがおこります。

5. 仕 様

種類 : カラーディスプレイモニタ

ブラウン管 :14形90°傾向 高精細ブラウン管

マスクピッチ FMT-DP533 0.39mm

FMT-DP534 0.28mm

入力信号: 0.7Vp-p/75Ω、同期信号: 複合負極性

(アナログRGB)

表示文字数 : 2400文字 (80文字×30行)

表示色:アナログRGB:フルカラー

走查周波数 : 水平: 15,73KHz/24,37KHz/31,47KHz、垂直: 60Hz/55,4Hz

解像度:水平:640ドット、垂直:480ライン

電源 : A C 1 0 0 V 50/60Hz

消費電力 : 9 0 W

寸法 :幅 363 mm

高さ 366 mm 奥行き 392 mm

重量 : 1 2 kg

付属品 : CRTケーブル1本

○ 仕様および外観の一部を、改良のため予告なく変更する場合がありますので ご了承ください。

6. アフターサービスについて

(1) この商品には、保証書を添付しております。

「販売店名、購入日」などの記入事項および記入内容をご確認の上、大切に 保管してください。

(2) 保証期間中の故障修理

故障時のチェックポイントに従って調べていただいても正常にならない場合は、お手数ですがお求めの販売店へ商品と保証書をご持参ください。 保証書の記載内容により、販売店が修理いたします。

(3) 保証期間後の修理

まず、販売店にご相談ください。

修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

MEMO

MEMO

FM TOWNS カラーCRTディスプレイ-14(FMT-DP533/FMT-DP534) 取扱説明書 HW81-0310-1-0

発 行 日 1990年10月 発 行 責 任 富士通株式会社

Printed in Japan

- ・本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ・なお、本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権 その他の権利については、当社はその責を負いません。
- ・無断転載を禁じます。
- ・落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

D9010-1

FUJITSU